

1) Collegare batterie e pannello solare ai due connettori posizionati all'interno

2) IMPORTANTE:

controllare che la porta scorra correttamente su e giù senza impedimenti

3) Premere 5 secondi il tasto  per l'accensione

4) Selezionare la lingua e confermare con il tasto 



```
Menu Principale
MODO OPERATIVO
DATA e ORA
ILLUMINAZIONE
MENU APRI/CHIUDI
DISPLAY
USCITA
```

5) SELEZIONARE "DATA E ORA"

A - programmare data e ora

B - programmare ora apertura

C - programmare ora chiusura


D - confermare con il tasto 



```
Menu Principale
MODO OPERATIVO
DATA e ORA
ILLUMINAZIONE
MENU APRI/CHIUDI
DISPLAY
USCITA
```

6) SELEZIONARE "MENU APRI/CHIUDI"

per determinare taratura di apertura e chiusura della porta



```
Premi SU GIU'
ESC/OK TERMINARE
```

7) Prima di iniziare la taratura, accertarsi che la porta sia chiusa

A - tenere la freccia in alto premuta  sino al raggiungimento dell'apertura totale della porta

B - attendere 5 sec. e fare la stessa procedura sino al raggiungimento della chiusura della porta

C - a questo punto il meccanismo ha memorizzato il tempo di apertura/chiusura

D - confermare con il tasto 



8) Selezionare la modalità desiderata

A - MANUALE

(funzionerà solo in modalità manuale premendo "freccia  per aprire e freccia  per chiudere")

B - AUTO LUCE


(funzionerà in automatico con la luce del crepuscolare attenendosi ai lumen impostati nel menù "ILLUMINAZIONE"

C - AUTO ORA

(funzionerà in automatico con l'ora di apertura/chiusura impostata nel menù "DATA e ORA"

D - AUTO LUCE + ORA

(funzionerà in automatico con ora e luce impostate predominando i lumen)



9) Impostazione Lumen per aprire al mattino presto e chiudere la sera, consigliamo di impostare "20 lumen" in apertura e "20 lumen" in chiusura



10) Il monitor sarà sempre in modalità spento per non consumare le batterie, si accende solo tenendo premuto per 5 sec. il tasto  e poter effettuare le programmazioni desiderate

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE SULLE FUNZIONALITA' DELL'AUTO-DEFENDER, LEGGERE LE ISTRUZIONI ALLEGATE E GUARDARE I VIDEO PRESENTI SU WWW.CUCCILOTTA.COM